

Maintenance Plan

保养计划书

贵金属在线分析仪

XRF Online Analyzer



在使用本设备前，请仔细阅读本使用说明书，并经相关专业培训！

Please read this instruction manual carefully before using this device, and obtain relevant professional training!

设备名		XRF-1000 金在线分析仪		
NO	检查项目	点检方法	判断基准	点检保养周期
	点检地方	内容		
1	取样单元	取样管路	管路完好，无漏液	☐
2		回流管路		☐
3	测量单元	X 光管	高压显示正常，有正常谱图	☐
4		高压		☐
5	电箱	漏电开关/空气开关	切换正常无误动作	☐
6		接触器和继电器	切换正常无粘连	☐
7	面板	按钮	表面清洁，动作灵敏	△
8		触摸屏	表面清洁，正常开关机	△
9	整机	机箱内部	整洁，无漏液	○
10		表面	清洁无异物	○

备注：

○ 代表 每日一次

△ 代表 每周一次

□ 代表 每月一次



上海朴维自控科技有限公司

Shanghai Topway Auto-Tech Co.,Ltd.

📍 **地址** /Address:

上海市闵行区元科路 155 号

Building 15, No. 155, Yuanke Road, Minhang District, Shanghai, P.R.C.201109

☎ **服务热线** /Phone:

400-666-5117 / 021-34635120

🌐 **网址** /URL:

www.topwaychina.com.cn

📠 **传真** /Fax:

021-34512768

✉ **邮箱** /E-mail:

service@topwaychina.com.cn