




高速啞純錫 3000產品資料
StannoPure 3000
Product Information



ATOTECH

StannoPure 3000

產品資料

StannoPure 3000




電鍍產品: LQFP 100 – 2 塊陽極

錫含量 60 g/L ; 溫度 45℃ ; 20A ; 時間 1 分鐘



 **ATOTECH**

StannoPure
3000



游離酸 100






游離酸 150



游離酸 200



游離酸 250



StannoPure 3000




StannoPure
3000


電鍍產品: LQFP 100 – 2 塊陽極

10 微米 – 20 ASD


錫 60g/L; 酸 100




錫60g/L;酸150



錫60g/L;酸200




錫60g/L;酸250




15 微米 – 30 ASD


錫60g/L;酸100




錫60g/L;酸150



錫60g/L;酸200



錫60g/L;酸250



StannoPure 3000

侯氏槽測試

增加錫濃度



55g/L 錫

65g/L 錫

75g/L 錫

85g/L 錫

100g/L 酸

150g/L 酸

200g/L 酸


250g/L 酸

增加酸濃度




StannoPure 3000 Vs StannoPure HSM HT/ST(在高游離酸下)

**錫 60 g/L, 酸 250 g/L,
10 微米, 20ASD**



StannoPure 3000




***StannoPure HSM
HT/ST***


鍍層形態 (2)

StannoPure 3000 Vs 競爭對手 S 在高電流密度

**錫 60 g/L, 酸 250 g/L,
15 微米, 30ASD**



StannoPure 3000




競爭對手 S

StannoPure 3000 比較平滑

樹枝狀晶體比較


StannoPure 3000



錫 60 g/L

酸 150g/L

Vs HSM HT/ST




錫 70 g/L

酸 150g/L

LQFP

電流= 20A

Vs 競爭對手 S



錫 60 g/L

酸 150g/L


StannoPure 3000 的鍍層上沒有發現樹枝狀晶體

不均勻鍍層 / 漏鍍比較

StannoPure 3000



改良版NiveoStan




競爭對手 S






StannoPure 3000 及競爭對手 S 皆沒有不均勻鍍層

厚度分佈

LQFP 100





LQFP 288






理想的Cpk值

大晶體 - HSOP 20L(20ASD)



- 大晶體及非常平滑的鍍層

SEM – 平滑形態



● 鍍層非常平滑

RSAI

1



2



3




S _A (nm)							
Sample	Measuring window	Raw data					Average values
1	(124,8 μm) ²	473	437	452	466	446	455
	(62,4 μm) ²	423	458	432	438	444	439
2	(124,8 μm) ²	468	483	481	453	486	474
	(62,4 μm) ²	472	448	462	463	433	455
3	(124,8 μm) ²	401	406	409	423	463	420
	(62,4 μm) ²	311	320	305	305	297	307

RSAI (%)							
Sample	Measuring window	Raw data					Average values
1	(124,8 μm) ²	14,3	14,4	14,5	15,4	14,0	14,5
	(62,4 μm) ²	17,9	20,6	20,5	19,8	21,0	20,0
2	(124,8 μm) ²	15,8	16,0	14,6	16,4	15,1	15,6
	(62,4 μm) ²	23,6	21,8	18,7	21,9	21,9	21,6
3	(124,8 μm) ²	13,6	12,2	12,1	14,0	12,6	12,9
	(62,4 μm) ²	16,2	17,2	15,1	17,3	16,6	16,5

能達到低RSAI值


不均勻鍍層




20ASD



15ASD



10ASD



5ASD

穩定性測試



開始



沒有懸浮分解物
(100°C)



沒有懸浮分解物
(2小時後@
100°C)

- 當鍍液加熱至105°C時，仍沒有變混濁(濁點)
- 經過2小時100°C加熱後，沒有發現懸浮分解物

單一添加劑

成份	新開缸	10hrs電解	20hrs電解
Comp 1	101%	87%	81%
Comp 2	102%	90%	80%
Comp 3	100%	87%	84%

- 主要成份比例沒有因**20小時**電解而失控
- 無需擔心成份比例失調
- 只需分析**1種**成份

註： 假設,

生產線電流 = $70A \times 3 + 60A \times 2 = 330A$

體積 - 950 Lt


每天生產時間 = 18 hrs

Ahr / 升 / 日 = 5.21

所以, 200Ahr / 升相等於**38.4日**

侯氏片外觀

新開缸



10小時電解





20小時電解



► 經過20小時電解亦無

適合用於高速鋼帶機上

- 良好的分佈
- 大晶體，平滑形態鍍層，低RSAI
- 單一添加劑，容易控制
- 沒有不均勻鍍層
- 沒有懸浮分解物



Thank You !