

PRECIOUSFAB Pt2000

技术资料

1. 緒言	2
2. 析出物特性.....	2
3. 操作条件	2
4. 装置条件	2
5. 销售产品	3
6. 建浴方法	3
7. 工程管理	3

1. 绪言

PRECIOUSFAB Pt2000为酸性白金电镀液，应力低不会出现裂纹，可以厚镀。

PRECIOUSFAB Pt2000所得到的镀层，具有优异的耐蚀性，非常适合于连接器等接点，也适用于装饰用。

2. 析出物特性

析出纯度(%)	99.9
硬度(Hv)	450~500
析出量(mg/ $\mu\text{m}\cdot\text{cm}^2$)	2.14
析出速度(min/ μm)	约 5 (2 A/dm ²)
析出效率(mg/A·min)	12~20

(以上数值为在适当管理条件下的实验数据)

3. 操作条件

白金浓度(g/L)	10 (8~14)
温度(°C)	55 (50~60)
电流密度(A/dm ²)	2 (1~8)
pH	1.0 以下
比重(°Bé)	11.5 (10.0~20.0)
UNIFORMER 浓度(mL/L)	40 (20~160)

※ 根据使用装置的条件会有不同，高电流密度使用的话，原则上请使用高速喷流电镀设备。

4. 装置条件

镀槽	聚丙烯，耐热聚氯乙烯
阳极	Ir/Ti
过滤	使用聚丙烯过滤器(5 μm 程度)，常时连续过滤
加热	石英或涂覆特氟龙加热器，加热器周边请确保充分搅拌(循环)，避免局部过热
搅拌	强力搅拌
排气	请设置局部排气设备

5. 销售产品

产 品 名	用 途
PRECIOUSFAB Pt2000 B	建浴时，添加PRECIOUSFAB Pt2000 UNIFORMER后使用。 1 L 中含有 10 g 的 Pt。(不含 UNIFORMER 成分)
PRECIOUSFAB Pt2000 R	补充析出的 Pt 时使用。 1 L 中含有 50 g 的 Pt。
PRECIOUSFAB Pt2000 UNIFORMER	建浴/补充时使用。 维持镀层外观均匀，耐蚀性的药品，添加量请和弊社商谈。

6. 建浴方法

PRECIOUSFAB Pt2000 B (10 L)加入到镀槽，添加 PRECIOUSFAB Pt2000 UNIFORMER 400 mL (40 mL/L)，温度升到规定值后即可使用。

7. 工程管理

1. 白金浓度

管理范围	10 (8~14) g/L
影 响	8 g/L 以下的话，最大电流密度有降低的倾向。 14 g/L 以上的话，白金的带出量会增多。
调 整	请使用 PRECIOUSFAB Pt2000 R 进行调整。

2. UNIFORMER 浓度

管理范围	40 (20~160) mL/L
影 响	20 mL/L 以下的话，容易出现耐蚀性降低，镀层膜厚不均匀。 160 mL/L 以上的话，容易出现耐蚀性降低，外观色斑。
调 整	请使用 PRECIOUSFAB Pt2000 UNIFORMER 调整。

3. 温度

管理范围	55 (50~60) °C
影 响	50 °C 以下的话，析出效率有降低的倾向。 60 °C 以上的话，耐蚀性有降低的倾向。

4. 电流密度

管理范围

2 (1~8) A/dm²

根据使用装置的条件会有不同，高电流密度使用的话，原则上请使用高速喷流电镀装置。（通常的电镀方式，在高电流密度区域使用的话，会导致析出效率降低。）

影 响

1 A/dm² 以下的话，耐蚀性有降低的倾向。8 A/dm² 以上的话，有析出效率降低及出现烧焦的倾向。**5. 金属不纯物**

金属不纯物混入的话，没有除去方法，只能更新镀液。脱落的部件不要掉到镀槽内，请充分注意。

特别是高电流密度区域光泽度不足，出现裂纹，耐蚀性低下的原因，且易出现析出效率降低的影响。

限 度

Ni 100 ppm

Cu 10 ppm

Fe 50 ppm

※新液的特性限度

6. 有机不纯物

影 响

有机不纯物混入的话，容易出现不均一的镀层外观。

调 整

请定期进行活性炭处理。

7. 其他

以上所记载的数值，根据电镀装置的条件，适用范围可能出现改变。

记载内容的操作

本资料记载弊社的产品使用说明，全部基于信赖性高的测试及数据。但是关于实际的使用，是根据环境的差异而决定的。此外，使有相关知识产权的信息不作为保证，也不能保证特定用途的适用性，所以敬请事前进行商榷。关于产品的改善，改良等仕様变更的事项不会予以通知，敬请谅解。

Electroplating Engineers of Japan Ltd.

5-50 Shinmachi, Hiratsuka, Kanagawa 254-0076 Japan

TEL: (+81) 463-32-8131

FAX: (+81) 463-33-4017

中国大陆联系方式：田中贵金属（上海）有限公司

〒200030 上海市虹桥路3号港汇中心2座2806室

Tel: 021-6448-5988 Fax: 021-6448-5230